

## Cal. 8271,

### I) Emboitage :

#### A) Pose des aiguilles

1. Arrêter le chronographe si celui-ci est enclenché en appuyant une fois sur « A », puis appuyer 2 fois sur « B ». Une première fois, pour afficher les secondes sur le compteur à « 10 H » et, une seconde fois pour mettre à zéro le compteur,
2. La tige est tirée en position 3,
3. Retirer les aiguilles de travail,

#### a) *Compteur de secondes et petite seconde* :

4. Poser et verrouiller le cadran,
5. Poser les aiguilles de compteur à 10 H et de petite seconde respectivement en face des repères « 30 » et « 60 ».

#### b) *Heures, minutes et trotteuse centrale* :

6. Tourner la couronne dans le sens anti-horaire jusqu'au saut dato,
7. Poser les aiguilles d'heures et de minutes sur la position « 12 h 00 »,
8. Poser l'aiguille trotteuse centrale sur la position « 12 h 00 »,

#### c) *Initialisation* :

9. Repousser la tige en position 2 ,
10. Amener l'aiguille trotteuse centrale sur la position « 12 h 00 » en appuyant constamment ou au coup par coup sur « B »,
11. Amener l'aiguille de compteur à 10 H sur le repère « 30 » en appuyant constamment ou au coup par coup sur « A »,
12. Repousser la tige en position 1, l'aiguille de trotteuse centrale et celle du compteur à « 10H » restent en place  
*La mémorisation des positions se fait automatiquement.*

#### d) *Retrait de la tige* :

13. Tirer la tige en position 2,
12. Retirer (enlever) la tige.

Le mouvement est prêt à être emboîté.

### II) Vérifications et réglages :

#### B) Positionnement des aiguilles après emboitage :

Si lors de l'emboitage, les aiguilles du compteur à 10 H et de trotteuse centrale se trouvent pour diverses raisons être malencontreusement déplacées, l'indexation de ces aiguilles est à reprendre. Procéder de la manière suivante :

- a) Arrêter le chronographe et le remettre à zéro selon point A-1 si besoin puis, tirer la tige en position 2,
- b) Ajuster l'aiguille de l'indicateur du compteur à 10 H sur le repère « 30 » à l'aide du poussoir « A »,
- c) Ajuster l'aiguille de trotteuse centrale sur la position « 12h00 » à l'aide du poussoir « B »,
- d) Repousser la tige en position 1, l'aiguille de trotteuse centrale et celle du compteur à « 10H » restent en place. *La mémorisation des positions se fait automatiquement.*

#### C) Réglage de la date :

- a) Tirer la tige en position 2,
- b) Tourner la couronne dans le sens horaire pour ajuster la date.

Attention : la correction rapide de la date n'est pas possible entre « 21h00 » et « 00h30 ».

#### D) Autres fonctions et Réglages :

Se reporter au mode d'emploi,

### III) Remarques :

- a) Pour la pose des aiguilles, utiliser des porte-mouvements avec appuis de pont de rouage adaptés au mouvement ou adaptables. Pour le retrait des tiges, des posages spéciaux (tire-tige) peuvent-être utilisés.