



Calibre 型號 : 9231K0 (9231/1910)


Function 功能 : Hour · Minute & Second hands , Sun and Moon 日月星辰


Illustration 簡介



A. Set the time - Hour · Minute · Sun & Moon 設定時間 - 時、分及日月星辰

- 

1. Pull the crown to position 2.
將把的拉出至位置 2。
- 

2. Turn the crown clockwise to set the hour / minute hands and Sun and Moon to the desired time.
順時針轉動把的將時、分針及日月星辰設定至所需位置。
- 

3. Push the crown back to position 1.
將把的推回至位置 1。

Battery 電池: 371 - SR 920 SW